

Astronomik Zaman Röleleri



DTR Serisi



- Değişirilebilir pil
- Gün batımı ve gün doğumunu otomatik ayarlama
- Yaz saatine otomatik geçiş
- Şehir ismi veya coğrafi koordinata göre 7/24 programlama
- 15 veya 32 program sayısı ve saniye hassasiyeti
- Modbus RS-485 haberleşmesi (DTR-20S/TS)
- Pil seviyesi göstergesi
- Ekran Aydınlatması
- Şifre Koruma
- Tatil modu

DTR-PROG Yazılımı

DTR-PROG ayar yazılımı, DTR cihazları üzerinden yapılan tüm ayarların bilgisayar ortamında da kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu ayarlar, DTR-IR-PROG cihazlarına yüklenerek DTR'lerin kolay programlanmasını sağlamaktadır. DTR-IR-PROG IR (Kızıl Ötesi Işın) ile temassız, DTR-PROG ise PROG modülü sayesinde cihaza takılarak programlama işlemini yerine getirir

ENTES DTR Serisi ile
kesintisiz verimlilik yanı
başınızda...



Ne Fayda Sağlar?

Kullanıcı tarafından ayarlanan saatlerde, gün doğumu veya gün batımı saatlerinde kontaklarına bağlı cihazları kontrol etmek için tasarlanmış cihazlardır.



Kullanım Alanları

Astronomik zaman röleleri, aydınlatma, sulama ve birçok farklı amaçla, hem işletmeler hem de bireysel kullanımlar için uygun çözümler sunar.

Astronomik Zaman Röleleri / Zaman Saati



Ürün Karşılaştırma Tablosu

Ürün Kodu		Data Aktarımı	Değiştirilebilir Pil	Namaz Vakitlerine göre Program Yapılabilir	24 saat Zaman Ayarı	Coğrafik Koordinat Programlama (Astronomik)	15 Program	32 Program	1 Röle Çıkışı (16A)	2 Röle Çıkışı (16A)	85-265 VAC	190-260 VAC	DIN2 Ray Montaj
DTR-10	Astronomik Zaman Rölesi		●		●	●	●			●	●		●
DTR-10t	Astronomik Zaman Rölesi		●		●	●	●		●		●		●
DTR-20	Astronomik Zaman Rölesi, Harici Hafıza	PROG			●	●		●		●		●	●
DTR-20S	Astronomik Zaman Rölesi (Çift Kontaklı)	RS-485	●		●	●		●		●	●		●
DTR-20TS	Astronomik Zaman Rölesi (Haberleşmeli)	RS-485	●		●	●		●	●		●		●
DTR-20M	Astronomik Zaman Rölesi, IR Programlama	IR			●	●		●		●		●	●
DTR-25	Astronomik Zaman Rölesi			●	●	●		●		●		●	●
Programlayıcılar													
DTR-PROG	Programlayıcı (DTR-20 için)												
DTR-IR-PROG	Kızılötesi Programlayıcı (DTR-20M için)												

DTR-10/10t: Astronomik Zaman Rölesi



DTR-20: Astronomik Zaman Rölesi (Harici Hafıza)



DTR-20M: Astronomik Zaman Rölesi (IR Programlama)




DTR-25: Astronomik Zaman Rölesi (Namaz Saatlerini Hesaplama)




DTR-20S/DTR-20TS: Astronomik Zaman Rölesi (Çift Kontaklı/Haberleşmeli)




Boyutlar (mm)(Tip PK 25)



Boyutlar (mm)(Tip PK 28)



Pil Değişimi



- 1) Pil değişimi yapılacağı zaman cihazın şebeke bağlantısını kesin. Pil kapağını açın.
- 2) Pilin "+" işareti yukarıda olacak şekilde yeni pili yerleştirin.
- 3) Pil kapağını kapatın.